

BYTE AV FILTER I FLÄKT/VENTILATIONSSYSTEM, (ovanför spisen i köket)

Dessa moment utförs av fastighetsägarna själva.


- 2 filter byts ut 2 ggr per år och det är föreningen som tillhandahåller dessa i resp fastighets brevlåda. Viktigt att dessa verkligen byts ut 2 ggr per år, detta på grund av brandrisk och hela systemets livslängd.
- Värmeväxlaren behöver bara rengöras vid behov, (våldigt subjektivt, beror på belastning).

Instruktion:

- 1.** Ta först bort luckorna för att komma åt filtren. Stjärnskruvmejsel behövs till den inre, isolerade luckan.



- 2.** Bryt alltid strömmen innan utbytet påbörjas. Brytaren sitter uppe i högra hörnet och den lyser rött när strömmen är "På".



- 3.** Lyft ut värmeväxlaren, (för att komma åt att byta det bakersta filtret, "Tilluftsfilter"). Dra paketet försiktigt rakt ut, utan att skada plåtvecken runt växlaren. Vid behov rengör med diskmedel och ljummet vatten, låt det lufttorka innan återmontering.

VIKTIGT! Vid återmontering av växlaren kontrollera och vid behov justera tätningarna vid pilarna.



- 4.** Byt ut och placera de 2 nya filtren på samma sätt som de gamla satt. (Frånluftsfiltret fram till höger och tilluftsfilter till vänster bakom och ovanför växlaren).



Det bakre filtret är lättare att ta ut om man tar bort gummilisten först. Se till att placera in det nya filtret så att det fyller ut hela öppningen.

- 5.** Montera sedan tillbaka värmeväxlaren och de 2 luckorna.